

Список компонентов базовой станции повышенной прочности RDK

Защищенный ноутбук Rocky Patriot RK8-I		
Антенна	550-7025-000	
Ионно-литиевый аккумулятор (11,1 В/6600 мАч)	500-0137-000	
Адаптер переменного тока с автопереключателем — 110/220 В (90 Вт)	500-0138-000	
Съемный жесткий диск SATA (160 ГБ)		
Съемный привод DVD-ROM		
Отсек RAELink		
Компакт-диски с программным обеспечением		
Сумка для ноутбука		



Руководство по запуску базовой станции повышенной прочности RDK



Поиск и устранение неисправностей в сети AreaRAE, если по ней не передаются данные

- Убедитесь, что аккумуляторы для базовой станции повышенной прочности RDK, удаленных газоанализаторов и модемов 1. полностью заряжены.
- 2 Убедитесь, что все модемы включены.
 - Светодиод отсека базовой станции повышенной прочности RDK должен гореть красным. a. b.
 - Светодиод Radio (Радио) детекторов AreaRAE должен быть включен.
 - Проверьте связанные портативные газоанализаторы RAELink2 и/или RAELink3. С
 - Проверьте включение RAELink3 на экране ЖКД.
 - Светодиод на RAELink2 должен быть включен.
- Проверьте параметры УСТАНОВКИ [F3] в ProRAE Remote: 3.
 - Убедитесь, что для параметра ComPort to RAELink (COM-порт для RAELink) установлено значение Com2. a.
 - Убедитесь, что флажок Begin polling on startup (Начинать опрос при запуске) включен b.
 - Убедитесь, что для параметра Master Interval (Главный интервал) установлено значение 2 секунды. с
- 4. Убедитесь, что все удаленные газоанализаторы имеют уникальные идентификаторы устройства:
 - Установите флажок напротив параметра Set Unit ID (Задать идентификатор устройства) на удаленных a. газоанализаторах.*
 - Для портативных газоанализаторов, соединенных с модемом RAELink, идентификатор устройства h устанавливается либо на удаленном газоанализаторе, либо на модеме RAELink.*
- 5. Убедитесь, что все модемы установлены с использованием одного и того же идентификатора сети:
 - a. Удаленные газоанализаторы и модемы RAELink должны быть размещены под одним и тем же идентификатором
 - Модем базовой станции повышенной прочности должен соответствовать этому же идентификатору сети. b.



Настройка идентификатора сети базовой станции повышенной прочности RDK

- 1. Включите питание базовой станции повышенной прочности RDK.
- 2. Запустите приложение HyperTerminal (Programs (Программы) > Accessories (Стандартные) > Communications (Связь) > HyperTerminal).
 - a. Укажите название нового подключения и выберите COM2 для параметра Connect Using (Подключение с помощью).
 - Вадайте параметры соединения следующим образом: Бит в секунду: 19200; бит данных: 8; четность: нет; стоповые биты: 1, Контроль потока: XON/XOFF
- 3. Выкрутите винт из отсека RAELink и с помощью булавки нажмите на кнопку под ним (светодиод загорится зеленым).



- 4. Выберите вариант «5», чтобы открыть Multipoint Parameters (Многоточечные параметры).
 - а. Введите «6» для доступа к параметру Network ID (Идентификатор сети).
 - b. Введите новый идентификатор сети в диапазоне от 11 до 4095 (за исключением 255) и затем нажмите кнопку Return (Возврат). Отобразится новый идентификатор сети. Нажмите ESC, чтобы снова открыть главное меню; затем закройте приложение HyperTerminal.

Примечание. При первом закрытии приложения HyperTerminal появится запрос на сохранение файла. Сохраните только что настроенное соединение для использования в будущем. При следующем запуске приложения HyperTerminal можно просто открыть этот файл.

Внимание! Все модемы RAELink (включая модели, встроенные в контроллеры базовых станций или находящиеся внутри удаленных газоанализаторов) должны иметь одинаковый запрограммированный идентификатор сети для обмена данными в одной сети.



Переключение с контроллера базовой станции на пассивный газоанализатор для просмотра сведений с другой локальной сети AreaRAE

- 1. Выполните первые три шага для настройки идентификатора сети, как указано выше.
- 2. Выберите вариант «О» (нуль), чтобы войти в раздел Set Operation Mode (Установить рабочий режим).
- 3. Установите в качестве рабочего режима вариант «3» (ведомое устройство соединения «точка много точек»).
 - Чтобы снова установить режим "Host Controller" (Контроллер базовой станции), выберите вариант «2» (ведущее устройство соединения «точка много точек»).
- 4. Установите для устройства ProRAE Remote режим пассивного газоанализатора, нажав кнопку Set Up F3 (Настройка, F3):

Master Interval (s):	Com1 Com2
Number of Polling Retries: 40 Record Shown in Unit Status Window 300	Com3 Com4
Activate Remote Alarm Notification Activate Local Voice Alarm Bring Window to Top on Alarm	 C Set as Host Controller ☐ Enable Passive Monitor I Set as Passive Monitor
Show Status Window On Alarm	Regin polling on startup

5. Включите режим пассивного газоанализатора на контроллере базовой станции, которую требуется прослушивать:

Master Interval (s):	1	ComPort to	
Number of Polling Retries:	40	Lom	Lom2
Record Shown in Unit Status Window	300	Com3	Com4
	1	Other	COM16 -
Bring Window to Top on Alar	m	Set as Pa	nitor
✓ Show Status Window On Ala	rm [Begin polling on .	tup
Interval 4 s			
CONTRACTOR AND AND AND			

Примечание. Идентификаторы сети для контроллера базовой станции и пассивных газоанализаторов должны совпадать.